

Arte Sonido Natural

INDICACIONES DE USO

- Las baterías del sistema se recargan internamente con un sistema inteligente. No causará daño dejarlas conectadas aún después de completar la carga, sin embargo, se recomienda hacerlo para contribuir al ahorro de energía.
- Las baterías se comportan de un modo parecido a las de un vehículo. Si se agotan, no podrán recuperar de nuevo una carga plena y es posible que se deterioren. Cuando el equipo se apaga por sí solo, indica que la carga de batería es muy baja y que se debe efectuar una carga completa a la mayor brevedad. Si se almacena con las baterías plenas de carga, el equipo puede soportar inactividad durante varios meses, pero si se almacena con las baterías descargadas, puede que estas se deterioren y sea necesario sustituirlas.
- Es conveniente apagar todos los elementos (CD, pletina, receptores...) antes de apagar el interruptor general de potencia (encendido o power)
- Las baterías se comprueban previamente al envío, por tanto las baterías no están cubiertas en garantía.