

GUÍA RÁPIDA MA808 (new)



- Asa de transporte fija
- Asa de transporte extraíble
- Espacio para guardar los emisores
- Opcional emisor MTM-90 o Receptor MRM72
- Opcional reproductor de CD con lector USB
- Opcional 1 ó 2 MRM70
- Interruptor ON_OFF
- Indicador de nivel de batería
- Entrada de micrófono (Jack)
- Control de Eco inalámbricos
- Control de tono
- Botón extensión
- Salida cable extensión
- Entrada XLR balanceada micro
- Control volumen micro
- Interruptor prioridad de voz
- Entrada de línea RCA
- Salida de línea RCA
- Control volumen entrada línea
- Rejilla de ventilación
- Master indicador y control general de volumen
- Conexión a la corriente AC
- Conexión a la corriente DC
- Compartimento de las baterías recargables
- Ruedas
- Rosca para trípode estándar